

ステップル保持具

ステップルが簡単に...

打てルンです[®]




ステップル打ちが **簡単・確実!!**

こんな経験ありませんか？


- ・ 造営材にステップルを差し、手を放したらステップルが外れてしまった
- ・ ステップルを打ち損ね床に落としてしまった
- ・ 誤って指を打ってしまった
- ・ ステップルを打ち過ぎ、ケーブルをキズつけてしまった
- ・ 片手でケーブルを貼りながらのステップル打ちがうまくいかない ...etc

➡ ステップル打ちの悩み・イライラ解消!


使用例



通常配線の場合



細いケーブルの場合



造営材ギリギリに配線する場合



施工方法はコチラから



ISO 9001
JQA-2309




株式会社 カワグチ

〒474-0002 愛知県大府市北崎町一丁目286番地
TEL(0562)47-1225(代) FAX(0562)48-5258
HP <http://www.obu-kawaguchi.co.jp/>




ステップル保持具各部位の名称・構造




【通常配線の場合】

- ケーブルの位置を確認し、保持具ケーブル基準面にケーブルを真っすぐ沿わせて下さい。ケーブルが曲がっていたりするとケーブルを傷つける原因になります (対応ステップル: No.1/2~No.2)



【細いケーブルの場合】


- 通常の使用方法でも構いませんが、ステップル保持具のケーブル挿入口にケーブルを通し、保持具をスライドさせながらステップルを打つとケーブルを張った状態で打つことができます
※ステップルNo.3/4以下を使用する場合



【造営材ギリギリに配線する場合】

- ステップル保持具マーキング側の端にあるステップル挿入口を使用し、ステップルを打って下さい

【取り外し方】



注意

- (1) ステップルをハンマーで保持具に当たるまでしっかり打って下さい。(打ち込みが浅いと、保持具が抜けない場合があります)
- (2) ステップルを打つ以外には使用しないで下さい。
- (3) 直接日光のあたる場所に保管しないで下さい。
- (4) 高温、高湿、塩分、油分、アルカリ性化学薬品、有機溶剤の雰囲気中及びこれに接触するおそれがある場所でのご使用は避けて下さい。

納品形態

品名	型式	小箱	中箱	ダンボール	材質
打てルンです	ST-U	1個	小箱×20	中箱×5	ポリカーボネイト